



**Instrukcja użytkowania
Yeelight Żarówka LED**

Parametry

Gwint żarówki: E26

Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
2.4GHz

Wydajność: ok. 25,000 godzin

Temperatura: -10 to +40°C


Wilgotność: 0% – 85%RH

Wymiary: 55 × 120 mm

Instrukcja montażu

01 Montaż żarówki

Wkręć żarówkę, a następnie załącz prąd.



Uwagi: 1. Upewnij się, że prąd jest wyłączony podczas montowania, odkręcania lub sprawdzania żarówki.

2. Nie używaj tego produktu razem ze ściemniaczem (np. lampą biurową z zamontowanym pokrętelem ze ściemniaczem) by nie uszkodzić produktu.



3. Nie używaj produktu w wilgotnym miejscu.

4. Używanie żarówki w ciasnym i słabo wentylowanym pomieszczeniu nie jest zalecane. Może to spowodować problemy z sygnałem lub rozprzestrzenianiem się ciepła.

02 Pobierz mobilnego klienta

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj aplikacji Yeelight w sklepie z aplikacjami by pobrać mobilnego klienta Yeelight.



03 Otwórz mobilnego klienta

Otwórz aplikację i podążaj za instrukcjami na ekranie.

** Upewnij się, że masz włączony nadajnik Wi-Fi oraz jesteś podłączony do internetu*

Możliwości produktu



Regulacja
jasności



Aktualizacja
oprogramowania



Regulacja
temperatury



Regulacja
nastroju



Tryb nocny



Regulator czasowy



Opóźnione
wyłączenie



Sterowanie
beprzewodowe

Jak przywrócić ustawienia fabryczne

Włącz i wyłącz żarówkę pięć razy za pomocą przełącznika (włącz na 2 sekundy, wyłącz na 2). Żarówka zacznie świecić się różnymi kolorami, następnie się zresetuje i po pięciu sekundach zacznie świecić się na biało. Jest to znak, że żarówka poprawnie przywróciła się do ustawień fabrycznych.

Lista usterek

Usterka	Żarówka nie świeci się po podłączeniu do prądu.
	Żarówka miga
	Brak koloru lub niemożność zmienienia
	Aplikacja nie może połączyć się z żarówką
	Nieprawidłowe działanie (nie spowodowane przez użytkownika) zagrażające bezpieczeństwu

Uwaga

1. Przed rozpoczęciem użytkowania, proszę upewnić się, czy dostępne napięcie odpowiada napięciu produktu. Podłączenie produktu do innego napięcia może spowodować jego uszkodzenie i stworzyć zagrożenie.
2. Prosimy nie rozkręcać produktu. Diody świetlne mogą uszkodzić wzrok.
3. Żarówka może się rozgrzać podczas działania. Nie używać w zamkniętym nośniku przez dłuższy czas. Prosimy zapewnić odpowiednią wentylację.
4. Optyczna radiacja tego światła LED jest zgodna z IEC 62471-2006
5. Używać tylko wewnątrz.
6. Ryzyko porażenia. Odłączyć przed montażem.
7. Unikać kontaktu z wodą.
8. Nie używać ze ściemniaczem.
9. Źródłem światła tego produktu jest niewymienne LED.

Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed użyciem produktu

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: F10-B4, Bldg B, International Innovation Park,

#1 Keyuanwei Rd, Laoshan District, Qingdao City

Strona: www.yeelink.com

Adres obsługi klienta: support@yeelight.com